



TH-850A 使用說明



接線圖



調整說明

Power - 電源指示燈。電源開啟後，LED燈亮表示電源已接通。

Sensor - 信號指示燈。當開門信號輸入時，LED燈亮表示信號已輸入。

Volume - 調整音量大小。

Pitch - 調整音調高低。

Out Door Sound Switch - ON 開關調至 ON 時，入門與出門時都會發出叮咚聲。

OFF 開關調至 OFF 時，入門時會發出叮咚聲，出門時則無。

Speak out - 連接至外接喇叭(若有需要時)。